



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### **Цветная скоростная поворотная АHD камера Модель HiQ-8901**



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Камера скоростная поворотная купольная HiQ-8901 предназначена для работы в составе наружной системы охранного видеонаблюдения.

Камера выполнена в антивандальном корпусе с применением силумина и толстого качественного оргстекла толщиной 3 мм. Механический фильтр позволяет камере переходить в черно-белый режим.

Камера модели HiQ-8901 устанавливается на прилегающих территориях к различным зданиям, парковках ГОСТ Р 51558-2008.

## Основные характеристики\*

Модель	HiQ-8901
Тип матрицы	1/3" AR1030 CMOS
Разрешение горизонтальное	1.3 Мрх
Объектив (фокусное расстояние)	3,2-86,4 мм
Скорость вращения	200° в сек.
Оптический ZOOM	30x
Туры	4 тура, по 16 точек каждый
Чувствительность	0,01 LUX
Вращение по горизонтали	непрерывное, 360°
По вертикали	90°
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -40 до +40°С
Питание	DC 12 В
Мощность	48 Вт
<b>*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.</b>	

## Комплектация

- |    |                        |       |
|----|------------------------|-------|
| 1. | Цветная уличная камера | 1 шт. |
| 2. | Кронштейн              | 1 шт. |
| 3. | Крепежный комплект     | 1 шт. |
| 4. | Блок питания 12V       | 1 шт. |
| 5. | Паспорт                | 1 шт. |
| 6. | Коннектор BNC          | 1 шт. |
| 7. | Коннектор питания      | 1 шт. |
| 8. | Диск с ПО              | 1 шт. |



Функция	Код операции
Включить первый тур(1-16 Presets)	71+Call
Включить второй тур(17-32 Presets)	72+Call
Включить третий тур(33-48 Presets)	73+Call
Включить четвертый тур(240-255 Presets)	74+Call
Очистить все предустановки	60+Call

## Подключение камеры

После монтажа камеры подключите разъем BNC, разъем питания и кабель управления RS-485, где (+) RS485 - зеленый, (-) RS485 - желтый.

Адрес устройства по умолчанию - 1. Скорость передачи данных - 2400. Протокол управления – Pelco D. Полная инструкция по настройке камеры находится на сайте [hiq-electronics.ru](http://hiq-electronics.ru) или на диске с ПО.

## Правила установки и эксплуатации

1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.

2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.

3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-40^{\circ}\text{C}$  и выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .

4) Не устанавливайте камеру:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

5) Предотвращайте механические повреждения камеры.

6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.**