



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Цветная скоростная
поворотная камера
Модель HiQ-897**



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Камера скоростная поворотная купольная HiQ-897 предназначена для работы в составе наружной системы охранного видео-наблюдения.

Камера выполнена в антивандальном корпусе с применением силумина и толстого качественного оргстекла толщиной 3 мм. Механический фильтр позволяет камере переходить в черно-белый режим.

Камера модели HiQ-897 устанавливается на прилегающих территориях к различным зданиям, парковках ГОСТ Р 51558-2008.

Основные характеристики*

Модель	HiQ-897
Тип матрицы	1/3" CCD SONY EFFIO-E ICX811
Разрешение горизонтальное	700 твл
Объектив (фокусное расстояние)	3,2-86,4 мм
Скорость вращения	200° в сек.
Оптический ZOOM	27х
Предустановка	220 позиций
Туры	4 тура, по 200 точек каждый
Чувствительность	0,01 LUX
Скорость вращения	200°/сек
Вращение по горизонтали	непрерывное, 360°
По вертикали	90°
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -50 до +50°С
Питание	DC 12 В
Мощность	48 Вт
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	

Комплектация

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. Цветная уличная камера | 1 шт. |
| 2. Кронштейн | 1 шт. |
| 3. Крепежный комплект | 1 шт. |
| 4. Блок питания 12V | 1 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Коннектор BNC | 1 шт. |
| 7. Коннектор питания | 1 шт. |

Внешний вид устройства



Подключение камеры

После монтажа камеры подключите разъем BNC, разъем питания и кабель управления RS-485, где (+) RS485 - синий, (-) RS485 - зеленый.

Адрес устройства по умолчанию - 1. Скорость передачи данных - 2400. Протокол управления – Pelco D. Для входа в меню камеры используется предустановка 95. Примеры команд для входа в меню: 95-Set-Pre, 95-Shot-Ack.

Полная инструкция по настройке камеры находится на сайте hiq-electronics.ru или на диске с ПО.

Правила установки и эксплуатации

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
- 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -50°C и выше $+40^{\circ}\text{C}$.
- 4) Не устанавливайте камеру:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
- 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.