High quality electronics LTD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цветная уличная камера
с ИК подсветкой
Модель HiQ-4700

Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой модели HIQ-4700 предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Камера выполнена в металлическом погодозащищенном корпусе. ИК подсветка автоматически включается в сумерках.

Камера модели HiQ-4700 устанавливается на прилегающих территориях к различным зданиям, парковках, в гаражах или на складах и соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

Основные характеристики*

Модель	HIQ-4700
Тип матрицы	1/4" CMOS OV9712
Кол-во пикселей	1280x720
Разрешение	1 Мрх
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	53°
Чувствительность	0,1 LUX
Количество светодиодов/ дальность подсветки	35 светодиодов/30 м.
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -40 до +50°С
Питание	DC 12В, до 650 мА
Размеры	166*92 мм
Вес	1000 гр..

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1.	Цветная уличная камера	1 шт.;
2.	Кронштейн	1 шт.;
3.	Разъем BNC	1 шт.
4.	Разъем питания	1 шт.
5.	Паспорт	1 шт.

Подключение камеры

1. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на стену.
2. Прикрутите камеру к кронштейну.
3. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
4. Отрегулируйте положение и направление камеры.

Назначение	**+12В**	**Видео**	**Общий**
Цвет технологического кабеля видео-модуля	Красный	Желтый	Черный
Цвет соединительных проводов BNC и Power plug	Красный	Желтый	Экран

Меры предосторожности

1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.

2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.

3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже -40°C и выше +50°C.

4) Не устанавливайте камеру:

- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

5) Предотвращайте механические повреждения камеры.

6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.